

手動高さ調整方法

- ①定規マークをクリックします。
- ②左上画像の「自動ノズル検知」をクリックします。そうするとノズル高さの計測が始まります。
- ③ヘッドの動きが止まると「手動設定」の横に計測結果が表示されます。
- ④「5」をクリックしてヘッドを中央に移動させます。
- ⑤計測結果の数字から1~0.5引いた数字を左上画像の「move」横の枠に入力します。



- ⑥キャリブレーションカードを左下画像のように滑り込ませます。
- ⑦カードをスライドさせる時に、抵抗を感じつつもスライドさせられる高さに調整します。
※move 横の+-をクリックすることで、0.1 単位で調整（上下）できます。

- ⑧適正な数字が決まったら、「手動設定」の横に同じ数字を入力します。
- ⑨「OK」をクリックしたら完了です。

